

- ▲ エマージェンシーストップシグナルは、追突されるおそれを低減するシステムであり、追突を完全に防ぐものではありません。運転するときには不必要な急ブレーキを避け、安全運転を心がけてください。
- ▲ ハザードスイッチが ON のときは、エマージェンシーストップシグナルは作動しません。
- ▲ ABS が一定時間以上作動しないとき、システムが作動しない場合があります。