


Снятие аккумуляторной батареи:

Аккумуляторная батарея (1) находится в контейнере под сидлом.

1. Выключите зажигание, повернув ключ в положение OFF (ВЫКЛ).
2. Снимите сидло (стр. 67).
3. Отсоедините ремень (2).
4. Сначала отсоедините «отрицательную» (-) клемму (3) от аккумуляторной батареи, затем отсоедините «положительную» (+) клемму (4).
5. Извлеките аккумуляторную батарею из отсека (5).

Установка:

1. Установка производится в порядке, обратном снятию. Подключая аккумуляторную батарею, сначала необходимо присоединить клемму к положительному выводу (+), а затем - к отрицательному выводу (-) батареи.
2. Проверьте надежность затяжки всех болтов и соединений.



- (1) Аккумуляторная батарея
- (2) Ремень
- (3) Отрицательная (-) клемма
- (4) Положительная (+) клемма
- (5) Отсек аккумуляторной батареи