



ディスプレイの表示は2つのモードがあります。

表示モードの切り換えは、セレクトボタンを押しながらセットボタンを押す。

### 表示モード1

オドメーター、トリップメーターA、平均燃費(A)、燃料消費量(A)、トリップメーターB、平均燃費(B)、燃料消費量(B)、瞬間燃費、水温計、外気温計が表示されます。

トリップメーターをリセットするには **➡P.26**

### 表示モード2

現在の日付、指定日のお知らせ、ストップウォッチ、減算トリップメーター、本日の走行距離が表示されます。 **➡P.27**