

ブリーザードレイン

エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザードレインの清掃が必要です。▶P. 76

タイヤ

■ 空気の点検

タイヤの空気圧は徐々に低下します。また、タイヤによつては空気圧不足が見た目ではわかりづらいため、少なくとも1か月ごとにタイヤゲージを使用して空気を点検してください。

タイヤは、走行後は温まり空気圧が高くなることがありますので、必ず冷えた状態で点検してください。

エアバルブの向きが変わっていても、もとに戻そうとせず、Honda 販売店にご相談ください。

