


Kronometre

Zamanı Ölçmek için

- 1 Kronometreyi seçin. **→S.20**
- 2 Ölçümü başlatmak için **SET** düğmesine basınız.
 - ▶ Ölçerken bir öğeyi değiştirirseniz ölçüm devam eder.
- 3 Ölçümü bitirmek için düğmesine **SET** basınız.
 - ▶ Ölçüm kontak kapalı **○** (Off) konumuna getirilerek de sonlandırılabilir.

SEL düğmesi



SET düğmesi

Kronometre

Ölçümü yeniden başlatmak için

Yeniden **SET** düğmesine basın.
Kronometre, ölçümü yeniden başlatacaktır.

Ölçülmüş değeri sıfırlamak için

Kronometre görüntülediğinde ve ölçüm tamamlandığında **SEL** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.