

**Göstergeler** (devam ediyor)**DEVİR göstergesi**

- Kontak anahtarı **I** ON konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

**İlk ayar**

Aydınlatma devri: 8.000 dev/dk

Devir aralığı: 250 dev/dk

DEVİR göstergesi	R/min (dev/dk)
Yanıp söner (2 kere/saniye)	7,250 r/min (dev/dk)
Yanıp söner (5 kere/saniye)	7,500 r/min (dev/dk)
Yanıp söner (10 kere/saniye)	7,750 r/min (dev/dk)
Yanar	8,000 r/min (dev/dk)

► DEVİR göstergesinin ayarı: 