

Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

Bakımın Önemi	S. 50	Soğutma Suyu	S. 82
Bakım Programı	S. 51	Frenler	S. 84
Bakım Gereklilikleri	S. 54	Yan Ayak	S. 87
Alet	S. 66	Tahrik Zinciri	S. 88
Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması	S. 67	Debriyaj	S. 92
Akü.....	S. 67	Gaz Kolu	S. 95
Klips.....	S. 69	Karter Havalandırması	S. 96
Ön Sele.....	S. 70	Diğer Ayarlar	S. 97
Yakıt Deposu Kapağı Grubu.....	S. 71	Far Ayarının Yapılması	S. 97
Yakıt Deposu Bakım Konumu.....	S. 73	Arka Süspansiyonun Ayarlanması	S. 98
Arka Sele	S. 75		
Davlumbaz.....	S. 76		
Motor Yağı	S. 78		