

Sorun giderme

Motor Çalışmıyor.....S. 100

**Hararet (Hararet göstergesinde H segmenti
yanıp sönmüyor)**S. 101

**Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp
Sönmüyor**.....S. 102

PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)

Arıza Gösterge Lambası (MIL).....S. 102

ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi)

Gösterge Lambası.....S. 103

Diğer Uyarı GösterimleriS. 104

Yakıt Göstergesi Arıza Lambası.....S. 104

Lastiğin Delinmesi.....S. 105

Elektrik Problemleri.....S. 112

Akünün Bitmesi.....S. 112

Ampulün YanmasıS. 112

Yanmış Sigorta.....S. 115

Motor Sık Sık Kararsız Çalışıyor.....S. 116