

Motor Çalışmıyor

Marş Motoru Çalışıyor

Fakat Motor Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru çalıştırma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➤ S. 43
- Yakıt deposunda benzin olduğunu kontrol ediniz.
- PGM-FI arıza ikaz lambasının (MIL) yanıp yanmadığını (ON) kontrol ediniz.
 - ▶ Eğer lamba yanıyorsa, mümkün olan en kısa sürede servisinizle irtibat kurunuz.

Sorun giderme

Marş Motoru Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru çalıştırma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➤ S. 43
- Motor durdurma anahtarının (Çalışma) konumunda olduğundan emin olunuz. ➤ S. 40
- Yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. ➤ S. 115
- Gevşek bir akü bağlantısı veya akü terminalinde paslanma olup olmadığını kontrol ediniz ➤ S.67, 56
- Akünün durumunu kontrol ediniz. ➤ S. 112

Sorun devam ederse motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.