

Панель приборов (продолжение)

- 6 Нажмите кнопку **SEL**. Уровень яркости подсветки индикатора будет изменен.
▶ Доступны пять уровней яркости индикатора.



- 7 Нажмите кнопку **SET**. После того как будет задана яркость индикатора REV, дисплей перейдет в режим настройки тахометра.

2. Выбор режима отображения показаний тахометра:

Вы можете выбрать режим отображения показаний тахометра на свое усмотрение.

- 1 Для переключения режимов отображения показаний тахометра нажмите кнопку **SEL**.
- 2 Нажмите кнопку **SET**. Будет выбран текущий режим, после чего дисплей перейдет в обычное состояние.