

Göstergeler *(Devam ediyor)*

DEVİR göstergesi

- Kontak anahtarı I ON konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

İlk ayar

DEVİR göstergesi RPM en hızlı yanıp sönme: 12500 dev/dak (rpm)

Devir aralığı DEVİR göstergesi RPM yanıp sönme aralığı: 250 dev/dak

DEVİR göstergesi	dev/dak
Yanıp söner	12000 dev/dak
Hızlı yanıp söner	12250 dev/dak
En hızlı şekilde yanıp söner	12500 dev/dak

Vites büyütme devir ayarı için: ➔ S. 38

Vites aralığı ayarı için: ➔ S. 40