

## Diğer Ayarlar

### Far Ayarının Yapılması

Uygun hizalama için farın yükseklik ayarını yapabilirsiniz. Yıldız tornavida ile pinyonu gerektiği gibi içeri veya dışarı çeviriniz (► S. 80). Yerel kanun ve talimatlara uyunuz.

Bakım

