

ブレーキ ペダルの高さ調整

ブレーキ ペダルの高さは、若干の調整ができます。

ロック ナットをゆるめ、アジャスターを回わしてブレーキ ペダルの高さを調整します。

注意

- ・調整後、確実にロック ナットを締付けてください。
- ・ブレーキ操作に支障の無い高さに調整してください。

