

(N° de réf.) Désignation	Fonction
(4) Afficheur multifonctions droit	L'indication inclut les fonctions suivantes: Cet instrument montre la page initiale (page 24).
- Compteur kilométrique	Indique la distance totale parcourue (page 26).
- Compteur kilométrique journalier	Indique la distance partielle parcourue (page 27).
- Indicateur de consommation	Affiche la consommation actuelle (page 32), la consommation moyenne (page 32) ou la consommation de carburant (page 32). Lorsque le témoin de la jauge s'allume, cela signifie que le niveau de carburant est bas, l'afficheur indique alors la consommation du carburant en réserve.
- Niveau du carburant	Montre la quantité de carburant disponible dans le réservoir de la moto (page 29).

(N° de réf.) Désignation	Fonction
(5) Bouton B	Utiliser ce bouton pour les fonctions suivantes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour changer l'indication du compteur kilométrique et des compteurs journaliers A et B (page 27).</li> <li>• Pour remettre à zéro le compteur journalier A et l'indicateur de consommation (page 28).</li> <li>• Pour remettre le compteur journalier B à zéro (page 28).</li> <li>• Pour activer le clignotement du témoin du système anti-démarrage codé (HISS) (page 61).</li> </ul>
(6) Bouton A	Utiliser ce bouton pour les fonctions suivantes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour changer l'indication de la consommation actuelle, de la consommation moyenne et de la consommation de carburant (page 31).</li> <li>• Pour changer le mode d'affichage de l'indicateur de consommation (page 36).</li> <li>• Pour changer le mode de remise à zéro du compteur journalier A et de l'indicateur de consommation (page 28).</li> <li>• Pour modifier les unités du compteur de vitesse, du compteur kilométrique, du compteur journalier et de l'indicateur de consommation (modèle E uniquement) (page 37).</li> <li>• Pour régler l'heure de l'horloge (page 38).</li> </ul>