

(N° de réf.) Désignation	Fonction
(7) Afficheur multifonctions gauche	L'indication inclut les fonctions suivantes: Cet instrument montre la page initiale (page 24).
- Tachymètre	Indique la vitesse (page 26). Indique la vitesse en kilomètres par heure (km/h) et/ou en milles par heure (mph) selon le modèle.
- Horloge numérique	Indique l'heure et les minutes (page 38).

(N° de réf.) Désignation	Fonction
(8) Témoin de clignotant droit (vert)	Clignote lorsque le clignotant droit fonctionne.
(9) Témoin du système de freinage antiblocage (ABS) (CBF1000FA/FT/FS) (ambre)	Normalement, ce témoin s'allume quand on met le contact (clé sur ON) et s'éteint lorsque la moto roule à plus de 10 km/h. En cas de problème du système de freinage antiblocage (ABS), ce témoin clignote et reste allumé (se reporter à la page 87).
(10) Témoin de basse pression d'huile (rouge)	S'allume lorsque la pression d'huile du moteur est inférieure à la plage de fonctionnement normal. Doit s'allumer lorsque le contacteur d'allumage est sur MARCHE et que le moteur ne tourne pas. Doit s'éteindre lorsque le moteur démarre. Toutefois, le clignotement occasionnel qui se produit au voisinage du régime de ralenti lorsque le moteur est chaud est normal. REMARQUE Si le moteur tourne avec une pression d'huile insuffisante, il risque d'être sérieusement endommagé.