

装備の使いかた

シート

フロントシート

《取外し》

1. サイドカバーを手前に引き、左右のサイドカバーを取外します。
2. ボルトを取外します。
3. シートを前方にずらしながら持ち上げて取外します。

《取付け》

1. フレームのガイドフックにシートの凸部を差し込みます。
2. シートをボルトでしっかりと締付けます。
3. サイドカバーをトップシェルターの合わせ部にセットした後に、サイドカバー裏側のフックをグロメットに差し込み、サイドカバーを取付けます。

