


Расположение узлов и механизмов

Бачок тормозной жидкости заднего тормоза (стр. 135, рис. 2) → стр. 75

Блок предохранителей → стр. 111

Аккумуляторная батарея (стр. 134, рис. 1) → стр. 67

Главный предохранитель → стр. 112



Бачок тормозной жидкости переднего тормоза (стр. 135, рис. 3) → стр. 75

Рычаг тормоза → стр. 86

Рукоятка акселератора → стр. 85

Пробка маслозаливной горловины → стр. 69

Щуп для проверки уровня моторного масла → стр. 69

Регулятор предварительного сжатия пружины передней вилки → стр. 87

Масляный фильтр двигателя → стр. 71

Сливная пробка → стр. 71

Расширительный бачок охлаждающей жидкости (стр. 135, рис. 4) → стр. 73

Нижний обтекатель → стр. 66