


### Выключатель зажигания

Включает и выключает электрическую систему, блокирует рулевую колонку.

- ▶ Ключ можно вытянуть только в позиции OFF или LOCK.

### Блокировка рулевой колонки:

Заблокировав руль на время парковки, Вы защитите свой мотоцикл от кражи. Советуем также пользоваться U-образным замком на колесо или другим похожим устройством.



### Блокировка:

- 1 Поверните руль до упора влево.
- 2 Нажмите ключ зажигания и в таком состоянии поверните его в позицию LOCK.
  - ▶ Если повернуть ключ трудно, немного пошевелите руль.
- 3 Выньте ключ из замка зажигания.

### Разблокировка:

Вставьте ключ в замок зажигания, нажмите на него и поверните в положение OFF.