


Индикаторы износа протектора

Проверьте на протекторе шины, не появились ли индикаторы износа. Они показывают, что толщина протектора уменьшилась до минимально допустимой границы. В таком случае срочно замените шину новой.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изошенные шины или недостаточное давление воздуха могут стать причиной аварии и привести к гибели или тяжелым травмам. Неукоснительно соблюдайте все указания и рекомендации по уходу за шинами и колесами, изложенные в настоящем Руководстве.

далее на следующей странице 45