

Приводная цепь ► Регулировка прогиба цепи

Регулировка прогиба цепи

Для регулирования приводной цепи нужны специальные инструменты. За исключением экстренных ситуаций, эту процедуру должен выполнять уполномоченный дилер Honda.

(только для CBR250RA)

Регулируя натяжение, будьте крайне осторожны, чтобы не повредить генератор импульсов и датчик скорости.

1. Установите мотоцикл на твердой ровной поверхности и опустите боковой упор.
2. Остановите двигатель и переключите трансмиссию на нейтраль.
3. Ослабьте гайку заднего осевого вала.
4. Ослабьте стопорные гайки с обеих сторон задней вилки.

