

時計の合わせかた

- 1 メインスイッチをONにする。
- 2 時の表示が点滅するまで **MODE** ボタンと **RESET** ボタンを同時に押し続ける。



- 3 **RESET** ボタンを押し、時を修正する。
 - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。
 - ▶ AM/PMの表示は、数字が11から12へ進むと同時に切り換わります。



- 4 **MODE** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



- 5 **RESET** ボタンを押し、分を修正する。
 - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 6 **MODE** ボタンを押し、分を決定すると設定が終了する。
 - ▶ **MODE** ボタンを押さずに、約30秒間操作をしない、またはメインスイッチをOFFにすると、設定は無効となります。