


Переднее седло



Чтобы снять седло

1. Снимите заднее седло. ► стр.49
2. Открутите два болта, а потом потяните седло назад и вверх.

Чтобы установить седло

1. Вставьте выступ в углубление.
2. Установите и надежно затяните крепежные болты.
3. Установив седло, обязательно проверьте надежность его фиксации.