

Если двигатель не заводится


■ Электростартер работает, но двигатель не запускается

Проверьте следующее:

- Проверьте правильность процедуры пуска двигателя, описанной в данном Руководстве. ➤стр.28
- Убедитесь, что в баке достаточно топлива.
- Проверьте, не горит ли сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI)?
 - ▶ Если горит, немедленно обратитесь на сервисную станцию дилера Honda.

■ Электростартер не работает

Проверьте следующее:

- Находится ли аварийный выключатель двигателя в положении RUN ? ➤стр.26
- Не перегорел ли предохранитель? ➤стр.92
- Не ослабло ли крепление клемм на аккумуляторной батарее, и нет ли на клеммах и выводах окисления или следов коррозии? ➤стр.53
- Проверьте состояние аккумуляторной батареи. ➤стр.88

Если проблему не удастся устранить, обратитесь на сервисную станцию официального дилера Honda для проверки мотоцикла.