

### ПРИБОРЫ И ИНДИКАТОРЫ

Индикаторы располагаются на приборной панели. Их назначение изложено в таблицах на следующих страницах.

- (1) Тахометр
- (2) Красная зона тахометра
- (3) Сигнализатор красной зоны тахометра
- (4) Сигнализатор системы иммобилайзера (HISS)
- (5) Указатель температуры охлаждающей жидкости
- (6) Многофункциональный дисплей
- (7) Кнопка обнуления показаний
- (8) Кнопка выбора режимов
- (9) Индикатор левого указателя поворота
- (10) Сигнализатор неисправности
- (11) Индикатор нейтральной передачи
- (12) Сигнализатор системы управления двигателем PGM-FI
- (13) Индикатор включения дальнего света
- (14) Индикатор правого указателя поворота

