

<b>(Номер) Описание</b>	<b>Функции</b>
(6) Многофункциональный дисплей	Дисплей выполняет следующие функции; Данные дисплей отображает исходный режим индикации (стр. 18).
Сигнализатор низкого давления моторного масла/ Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости	Включает сигнализатор низкого давления моторного масла и/или высокой температуры охлаждающей жидкости для информирования о наличии неисправности в системе смазки или охлаждения двигателя. См. стр. 20, 21.
Сигнализатор низкого уровня топлива	Включается при низком уровне топлива в баке. При включении данного сигнализатора остаток топлива в баке составляет приблизительно: 3,5 литра См. стр. 22.
Спидометр	Отображает скорость мотоцикла.(стр. 23).
Одометр	Служит для отображения совокупного пробега мотоцикла (стр. 23).
Указатели пробега за поездку А и Б.	Служат для отображения пробега за две поездки (см. стр. 23).
Цифровые часы	Показывают текущее время в часах и минутах (стр. 25).