


Панель приборов



Режим самодиагностики дисплея

При повороте ключа зажигания в положение ON, все приборы и цифровые указатели панели приборов одновременно включатся. При этом тахометр один раз пройдет всю шкалу (до 15000 об/мин) и вернется в нулевое положение. Если какой-либо элемент дисплея не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру Honda для проведения проверки.

Изменение формата отображения скорости, пройденного пути и расхода топлива (только для модификаций E, III E)

Для переключения между режимами отображения показаний спидометра, одометра, пройденного пути и расхода топлива (км/ч, км и км/л или миль/ч, миль и миль/л) необходимо нажать и удерживать нажатыми кнопки **A** и **B**.

Нажмите кнопку **A** для выбора “км/ч” & “км” & “км/л” (“км/час”, “км” и “км/л”) или “mph” & “mile” & “mile/l” (“мили/час”, “мили” и “мили/л”), затем нажмите кнопку **B**. Также вы можете изменить формат отображения расхода топлива.

← стр. 26