

## Регламент технического обслуживания

Категории	Повторяемость	Осмотр перед поездкой Стр. 43	Показания одометра *					Ежегодная проверка	Регулярная замена	Обратитесь к стр.	
			x 1000 км	1	12	24	36				48
			x 1000 миль	0.6	8	16	24				32
Приводная цепь				Каждые 1000 км						68	
Направляющая приводной цепи									71		
Тормозная жидкость *4									2 года	65	
Износ тормозных колодок										66	
Тормозная система										43	
Концевой выключатель стоп-сигнала										80	
Регулировка направления светового пучка фары										80	
Фары/Звуковой сигнал											
Выключатель двигателя										-	
Система сцепления										72	
Боковой упор										67	
Подвеска										77	
Болты, гайки, прочий крепеж										-	
Колеса/шины										50	
Подшипники рулевой колонки										-	

### Примечания:

\*1 : При километраже, превышающем указанные значения, выполняйте работы через указанные промежутки времени.

\*2 : Обслуживайте воздухоочиститель чаще, если эксплуатируете мотоцикл в условиях повышенной влажности или запыленности.

\*3 : Замена должна производиться квалифицированным механиком.

Помните, что самостоятельное техническое обслуживание возможно только при отсутствии возможности приезда в официальный сервис. Перед проведением работ самостоятельно, предупредите об этом своего дилера.