


## Аккумуляторная батарея



### Снятие

Выключите зажигание, повернув ключ в положение OFF (ВЫКЛ).

1. Снимите седло. ► Стр. 54
2. Отсоедините резиновый ремень.
3. Отсоедините клемму от отрицательного вывода ⊖ аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините клемму от положительного вывода ⊕ аккумуляторной батареи.
5. Выньте аккумуляторную батарею, следя за тем, чтобы не потерять гайки из ее выводов.

### Установка

Произведите сборку в обратной последовательности. Первым всегда подключайте положительный вывод ⊕ аккумуляторной батареи. Убедитесь, что клеммы надежно зафиксированы на аккумуляторной батарее.

Рекомендации по правильному обращению с аккумуляторной батареей см. в разделе “Основы правильного обслуживания”. ► Стр. 45  
“Разряженная аккумуляторная батарея” ► Стр. 94