

### Регулировка нижнего конца троса

Если верхний регулятор вывернут почти до предела, или если достигнуть правильного свободного хода не удастся, отрегулируйте положение нижнего конца троса сцепления.

1. Для установки максимального значения свободного хода заверните до конца регулятор верхнего конца троса сцепления.
2. Ослабьте нижнюю контргайку.
3. Вращайте регулировочную гайку пока свободный ход рычага сцепления не достигнет 10 - 20 мм.
4. Закрутите контргайку и перепроверьте величину свободного хода.
5. Запустите двигатель, нажмите рычаг сцепления и включите передачу. Убедитесь, что двигатель не глохнет, и мотоцикл не перемещается вперед. Постепенно отпускайте рычаг сцепления и открывайте дроссельную заслонку. Мотоцикл должен плавно тронуться с места и начать разгон.



Если правильно отрегулировать сцепление не удастся, или сцепление работает некорректно, обратитесь в официальный дилера Honda.