

# Устранение неисправностей

Двигатель не заводится (индикатор HISS остается включенным).....	Стр. 82
Перегрев (горит сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости).....	Стр. 83
Горит или мигает сигнализатор неисправности .....	Стр. 84
Сигнализатор падения давления моторного масла.....	Стр. 84
Система PGM-FI (Система электронного впрыска топлива)	
Индикатор неисправности (MIL) .....	Стр. 84
Индикатор антиблокировочной системы (ABS) (Только для модификации CBR600FA) .....	Стр. 85

Прокол шины.....	Стр. 86
Неисправность электрооборудования .....	Стр. 94
Разряженная аккумуляторная батарея .....	Стр. 94
Перегоревшая лампа .....	Стр. 94
Перегоревший предохранитель.....	Стр. 98