


Лампы передних и задних указателей поворота

1. Открутите винт.
2. Снимите рассеиватели указателей поворота и уплотнительную прокладку.
3. Слегка надавите на лампу и поверните её против часовой стрелки.



4. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.
► Используйте только подходящие лампы.

Лампа фонаря освещения регистрационного знака

1. Выверните винты и снимите крышку фонаря освещения номерного знака.
2. Вытяните лампу, не поворачивая её.



3. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.