

А

Аварийная индикация включилась	83, 84
Аккумуляторная батарея	45, 56
Аксессуары	16
Антиблокировочная система (ABS)	13

Б

Бензин	15, 35, 105
Бензол (бензин с добавлением спирта)	105
Боковой упор	67

В

Воздухоочиститель	57
Выключатели	31
Выключатель аварийной сигнализации	31

Д

Двигатель	
Номер	112
Моторное масло	47, 59
Масляный фильтр	61
Перегрев двигателя	83
Система пуска	33
Выключатель стоп-сигналов	31, 102

Остановка	102
Держатель шлема	36
Дроссельная заслонка	75

З

Заливание свечей зажигания топливом	33
Замена ламп	50, 86
Замок зажигания	32, 102
Замок руля	32
Заправка автомобиля топливом	35
Защита окружающей среды	111
Защитная экипировка	11

И

Идентификационные номера	112
Изменения конструкции	16
Индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS)	85
Индикатор нейтрали	30
Индикатор системы иммобилайзера	
HISS	30, 82, 103
Индикаторы	29
Использование спиртосодержащих видов топлива	105