

К

Каталитический нейтрализатор.....	106
Ключ зажигания.....	101
Кнопка звукового сигнала.....	31
Кнопка помигивания дальним светом фары.....	31
Кнопка стартера.....	31
Колеса	
Снятие переднего колеса.....	87
Снятие заднего колеса.....	91
Комбинированная тормозная система с АБС.....	13
Комплект инструментов.....	36, 53
Контрольная лампа включения дальнего света фар.....	29
Контрольная лампа включения указателя поворота.....	29
Концевой выключатель стоп-сигнала.....	80
Крючок для багажа.....	37

М

Максимальная допустимая нагрузка.....	17
Максимальная масса груза.....	17
Меры безопасности при проведении технического обслуживания.....	11
Меры предосторожности при вождении.....	12

Н

Настройка цифровых часов.....	28
Неисправность электрооборудования.....	94
Номер рамы.....	112

О

Ограничения по загрузке.....	17
Одометр.....	23, 102
Остановка двигателя.....	102
Охлаждающая жидкость.....	49, 63

П

Панель приборов.....	20
Перевозка мотоцикла.....	110
Перегрев.....	83
Передняя подвеска.....	77
Переключатель света фар.....	31
Переключение передач.....	34
Пиктограммы.....	6
Плавкие предохранители.....	46, 98
Подседельное пространство	
Руководство для Владельца.....	37, 104
Комплект инструментов.....	36, 53