

Проверка тормозных колодок


Проверьте состояние канавок-индикаторов износа тормозных колодок.

Перед

Тормозные колодки, на которых не просматривается канавка-индикатор, подлежат немедленной замене.

Зад

Тормозные колодки, на которых не просматривается канавка-индикатор, подлежат немедленной замене.



1. Перед

Осмотрите тормозные колодки с передней стороны тормозного суппорта.

► Всегда осматривайте колодки в обоих (левом и правом) передних суппортах.

2. Зад

Осмотрите тормозные колодки с задней правой стороны мотоцикла.

При необходимости замены тормозных колодок обратитесь к официальному дилеру Honda.

Всегда заменяйте левые и правые тормозные колодки одновременно.