

●ランプ類

ウインカーパイロットランプ
ウインカが作動しているとき、点滅します。

ハイビームパイロットランプ
ヘッドライトが点灯し、照射角が上向きのとき
に点灯します。

ニュートラルパイロットランプ
メインスイッチが“ON”の位置にありチエ
ンジがニュートラルの位置にあるとき点灯し
ます。

