

Combustível e Óleo

Registro do Tanque

O registro do tanque (1), com três estágios, está localizado no lado esquerdo do tanque, na parte inferior.

OFF

Na posição OFF, o combustível não passa do tanque para o carburador. O registro deve ser mantido nesta posição sempre que a motocicleta não estiver sendo utilizada.

ON

Nesta posição, o combustível flui normalmente para o carburador até atingir o suprimento reserva.

RES

Coloque o registro nesta posição ao atingir a reserva. Reabasteça o mais rápido possível após colocar o registro em RES. O suprimento reserva é de aproximadamente 3,0 litros.


CUIDADO

** Aprenda a operar o registro enquanto estiver dirigindo a motocicleta. Você evitará parar, eventualmente, em meio ao trânsito por falta de combustível.*

** Cuidado para não tocar em nenhuma parte quente do motor quando for operar o registro.*

NOTA

** Não conduza a motocicleta com o registro na posição RES, após ter reabastecido. Você poderá ficar sem combustível, sem nenhuma reserva.*



(1) Registro do tanque