

Tanque de Combustível

A capacidade do tanque de combustível é de 11,5 litros incluindo 3,0 litros do suprimento reserva.

Quando for reabastecer, abra a capa da tampa do tanque (1) com a chave de ignição e vire a tampa (2) no sentido anti-horário para retirá-la.

Combustível recomendado: Gasolina Comum

Após abastecer, recoloque a tampa e gire-a para a direita. Para fechar a capa da tampa, pressione-a para baixo.

CUIDADO


** A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Abasteça sempre em locais ventilados e com o motor desligado.*

** Não encha demais o tanque (não deve haver combustível no gargalo do tanque).*

Após reabastecer, certifique-se de que a tampa está seguramente fechada.

ATENÇÃO

** Evite o contato da gasolina com as tampas laterais, pois a pintura poderá ser danificada.*



(1) Capa da tampa

(2) Tampa do tanque