

Partida do Motor

CUIDADO

- * *Nunca ligue o motor em áreas fechadas ou sem ventilação. Os gases do escapamento contêm monóxido de carbono que é venenoso.*
- * *A tentativa de dar partida com alguma marcha engrenada e a embreagem solta pode resultar em acidentes ou avarias mecânicas.*

NOTA


- * Não acione o acelerador repetidamente pois o carburador está equipado com uma bomba de aceleração e este procedimento pode afogar o motor.
- * O motor desta motocicleta pode ser ligado com a transmissão engrenada, desde que a embreagem esteja acionada.

Operações Preliminares

Certifique-se de que a transmissão esteja em ponto-morto, coloque o registro de combustível na posição ON. Introduza a chave no interruptor de ignição e gire-a até a posição ON.

Partida com o Motor Frio

1. Levante a alavanca do afogador (1) até a posição completamente fechada (A).
2. Gire o acelerador aproximadamente 1/8 de volta e acione o pedal de partida com um movimento rápido e contínuo, desde o início de seu curso. Repita a operação até que o motor entre em funcionamento.



(1) Alavanca do Afogador
(A) Completamente fechado

(B) Posição de Retenção
(C) Completamente aberto