

Suspensão Traseira

Verifique a suspensão traseira periodicamente, observando os seguintes itens:

1. Embuchamento do garfo traseiro.
Com a motocicleta no cavalete central, force a roda lateralmente. Verifique assim se existem folgas ou se o eixo do garfo está bem apertado.
2. Verifique se os amortecedores apresentam vazamentos de óleo.
3. Verifique todos os pontos de fixação dos componentes da suspensão.

CUIDADO

** Se algum componente da suspensão estiver danificado ou gasto consulte uma concessionária HONDA para efetuar os reparos necessários.*

