

AKÜ TEHLİKE ETİKETİ



- Ana ünite ve akü kutup başlarını sökmeyiniz, değiştirmeyiniz veya lehimlemeyiniz. Bunu yapmak, sızıntıya, ısı oluşumuna, patlamaya, yangına veya sızan elektrolit nedeniyle görme kaybına neden olabilir. Elektrolit gözünüze girerse, derhal bol su ile yıkayınız ve en kısa sürede bir göz doktoruna baş vurunuz.
- Bu ürünü ateşten ve yüksek sıcaklık ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Aküye ateş ile (kibrit, çakmak, sigara, terminal veya kaynak makinesi ya da taşlama makinesi kıvılcımları) yaklaşmayınız ya da buna neden olmayınız. Bunu yapmak, ısı oluşumuna, patlamaya veya yangına neden olabilir.
- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
Bu ürün yanlış kullanılırsa, araca zarar verebilir, ısı oluşumu, patlama, yangın, görme kaybı veya yanmalara neden olabilir.



RADYATÖR KAPAĞI TEHLİKE ETİKETİ

SICAKKEN ASLA AÇMAYINIZ.

Sıcak soğutma suyu yanmanıza sebep olabilir
Basınç emniyet valfi **1.1 kgf/cm²** açılmaya başlar.