

## Göstergeler *(Devam ediyor)*

### Çok amaçlı bilgi ekranı

Motosikletiniz çeşitli fonksiyonları ve ayarları gösteren çok amaçlı bilgi ekranı ile donatılmıştır.

Çok amaçlı bilgi ekranı bir ekrandır. Ekran dokunarak çalışabilirsiniz.

- Motosiklet hareket halindeyken bazı manuel fonksiyonlar ve ayarlar devre dışı bırakılır veya çalışmaz hale getirilir. Motosiklet durduruluncaya kadar gri bir menüyü seçemezsiniz.

Kontak anahtarı **I** ON konumuna getirildiğinde, birkaç saniye ekranda uyarı mesajı belirir.

Uyarı mesajını okuyunuz ve ardından **ENT** düğmesine basınız veya ekrandaki [Tamam] düğmesine dokununuz.

Aracın güvenli bir şekilde kullanılması sürücünün sorumluluğundadır. Bu sistemi yalnızca trafik koşulları izin veriyorsa kullanın. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunuza bakın.

Tamam