

Devir saati

DİKKAT

Devir saati kırmızı bölgedeyken motosikleti çalıştırmayınız. Aşırı motor devri motorun ömrünü kötü şekilde etkileyebilir.

Devir saati kırmızı bölgesi

(aşırı motor devir aralığı)

Yakıt göstergesi

Sadece E (1.) segmenti yanıp sönmeye başladığında kalan yakıt:

Yaklaşık 3.6 L (0.95 US gal, 0.79 Imp gal) (CRF1100A/D)

Yaklaşık 3.9 L (1.03 US gal, 0.86 Imp gal) (CRF1100A2/A4/D2/D4)

Yakıt göstergesi yanıp sönerse: ➔ S.306

DİKKAT

Gösterge değeri E (1.) segmentine yaklaştığında yakıt almalısınız.

Depoyu sıfırlamaya çalışmak motorun tekleme yapmasına ve katalitik konvertörün hasar görmesine neden olabilir.



Hararet göstergesi

Soğutma suyu belirtilen sıcaklığın üzerine çıktığında, tüm segmentler kırmızıya döner ve H (6.) segmenti yanıp söner ve hararet ikaz lambaları yanar. ➔ S.300

Hararet göstergesi yanıp sönerse: ➔ S.307

