

Hava sıcaklığı göstergesi ➔ S. 66

Devir saati

DİKKAT

Devir saati kırmızı bölgedeyken motosikleti çalıştırmayınız.
Aşırı motor devri motorun ömrünü kötü şekilde etkileyebilir.

Devir saati kırmızı bölgesi

(aşırı motor devir aralığı)

Yakıt göstergesi

Sadece E (1.) segmenti yanıp sönmeye başladığında kalan yakıt:

Yaklaşık 3.6 L (0.95 US gal, 0.79 Imp gal) (CRF1100A/D)

Yaklaşık 3.9 L (1.03 US gal, 0.86 Imp gal) (CRF1100A2/A4/D2/D4)

Yakıt göstergesi yanıp sönerse: ➔ S. 306

DİKKAT

Gösterge değeri E (1.) segmentine yaklaştığında yakıt almalısınız.
Depoyu sıfırlamaya çalışmak motorun tekleme yapmasına ve katalitik konvertörün hasar görmesine neden olabilir.

