


Göstergeler *(Devam ediyor)*

Temel İşlemler

Sol gidon kolundaki düğmeleri ve sağ gidon kolundaki **[Fn]** işlev düğmesini veya dokunmatik ekranı kullanarak aracınızın çeşitli işlevlerini çalıştırabilir ve ayarlayabilirsiniz. Ancak, araç hareket halindeyken bazı işlevleri kullanamazsınız.



Ana Ekranı Dönmek İçin

Giriş ekranına dönmek için:

Sol gidon kolundaki **[Sayfa]** sayfa düğmesine geriye doğru basınız ve basılı tutunuz veya araç durmuşken çok amaçlı bilgi ekranının saat alanına dokununuz.

