

## Ön Tekerlek Kaldırma (Wheelie) Kontrol Seviyesi [W]

Ön tekerlek kontrol seviyesinin [W] seçilen değerini görüntüler.

1	2	3	4
ABS RR	İPTAL	ETKİN	
HSTC	<	7	>
W	<	3	>
ÖN YÜKL.			
G	İPTAL	ETKİN	

**Ayar aralığı:** Seviye 1-3 veya 0 (Kapalı)

**Ön tekerlek kontrol seviyesini [W] seçmek için:**  S.138