


## Göstergeler (Devam ediyor)

- 1 [ Görüntüleme Modu] ögesini seçiniz ve sonra **ENT** düğmesine basınız.
- 2 Bir ayar menüsünü seçmek için ▲ yukarı veya ▼ aşağı seçme düğmesine basınız.
- 3 İstedığınız ekranı seçmek için ◀ ▶ sol/sağ seçme anahtarının ◀ veya ▶ düğmesine basınız.



- 4 Sürüş bilgilerine, önceki ekrana veya Ana ekrana dönünüz. ➡ S. 40

Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

**Mevcut ayarlar:** Altın renkli görüntü/  
Gümüş renkli görüntü/Bronz renkli görüntü

### Varsayılan:

- [TUR MODU]: Altın renkli görüntü
- [ŞEHİR MODU]: Gümüş renkli görüntü
- [ÇAKIL MODU]: Gümüş renkli görüntü
- [ARAZİ MODU]: Bronz renkli görüntü
- [KULLANICI 1 MODU]: Gümüş renkli görüntü
- [KULLANICI 2 MODU]: Bronz renkli görüntü