



Honda seçilebilir tork kontrolü (Devam ediyor)



- ◀ ▶ sol/sağ seçme anahtarı üzerindeki ▶ düğmesine basınız
- ◀ ▶ sol/sağ seçme anahtarı üzerindeki ◀ düğmesine veya ★ favori düğmesine basınız
- ◀ ▶ sol/sağ seçme anahtarı üzerindeki ▶ düğmesini basılı tutunuz
- ◻◻◻→ ◀ ▶ sol/sağ seçme anahtarı üzerindeki ◀ düğmesini basılı tutunuz