

Sürüş modları	[ÖN YÜKL.] [Ön yük] (Sürücü) *1	[ÖN YÜKL.] [Ön yük] (Sürücü+ Bagaj) *1	[ÖN YÜKL.] [Ön yük] (Sürücü+ Yolcu) *1	[ÖN YÜKL.] [Ön yük] (Sürücü+ Yolcu+ Bagaj) *1
[TUR MODU]	5	10	15	20
[ŞEHİR MODU]	5	10	15	20
[ÇAKIL MODU]	5	10	15	20
[ARAZİ MODU]	5	10	15	20
[KULLANICI 1 MODU]	5*2	10*2	15*2	20*2
[KULLANICI 2 MODU]	5*2	10*2	15*2	20*2

Notlar:

*1 : CRF1100A4/D4

*2 : Değer değiştirilebilir.