


## Müzik Sistemi (Devam ediyor)

5 Cihazın adı ekrandan kaybolur.



6 Sürüş bilgilerine, önceki ekrana veya Ana ekrana dönünüz. ➡ S. 40

Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

## Müzik Çalma


Müzik sistemi, USB veya Bluetooth® aracılığıyla bağlı bir cihazda saklanan müzikleri çalabilir.

### [3] Albüm adı

[2] Sanatçı adı

[1] Şarkı adı

[5] İşlem çubuğu



[4] Çalma süresi

[6] Toplam süre