

Müzik Sistemi *(Devam ediyor)*

Hazırlık

- 1 Eşleştirilmiş bir cep telefonuna bağlanınız. **➔S.160**
 - ▶ Telefon rehberi her bağlantıda güncellenir. Arama geçmişi her bağlantının ya da aramanın sonrasında güncellenir.
- 2 Eşleştirilmiş sürücü kulaklığını bağlayınız. **➔S.165**
- 3 [Telefon] öğesini seçiniz ve sonra **ENT** düğmesine basınız.



- 4 Sürüş bilgilerine, önceki ekrana veya Ana ekrana dönünüz. **➔S.40**
Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

Arama Yapma

Bir telefon numarası girerek veya arama geçmişini veya hızlı arama numaralarını kullanarak aramalar yapabilirsiniz.

Arama modunu değiştirmek için, sol/sağ anahtarı üzerindeki veya düğmesine basınız. Arama modlarını aşağıdaki gibi değiştirir: [Arama Geçmişi] [Hızlı Arama] [Rehber] [Arama Numarası] [Ayarlar]

- Motosiklet hareket halindeyken bazı manuel fonksiyonlar devre dışı kalır. Araç duruncaya kadar gri bir seçeneği seçemezsiniz.
- Motosiklet hareket halindeyken sadece önceden kaydedilmiş hızlı arama numaraları ve aranmış olan numaralar aranabilir.

Telefonun ses seviyesini ayarlamak için: **➔S.95**